





SINHRONIZACIJA (PARJENJE) ČITALNIKA IN KRMILNE ENOTE: TIPKA 3 - ENA DO DVE SEKUNDI



NAVODILO ZA RAZKLENITEV IN SKLENITEV KABLSKEGA PREHODA

RAZKLENITEV KABLSKEGA PREHODA:

- ODVIJE SE VIJAK, KI DRŽI KONEKTOR (SLIKA 1).
- KONEKTOR SNAMEMO TAKO, DA MANJŠI IZVIJAČ POTISNEMO V LUKNJO ZA VIJAK IN KONEKTOR POTISNEMO NAVZGOR (SLIKA 2). PRI TEM JE POTREBNO PRIJETI ZA TELO KONEKTORJA.
- KONEKTOR GRE IZ LEŽIŠČA ZARADI TESNILA PRECEJ NA TRDO.

PRI SNEMANJU KONEKTORJA NE VLECITE ZA VZMET KER JO LAHKO POŠKODUJETE!

SKLENITEV KABLSKEGA PREHODA:

- KONEKTOR KABLSKEGA PREHODA PRIKLJUČIMO NAZAJ IN GA POTISNEMO DO KONCA V LEŽIŠČE.
- PRIVIJEMO VIJAK, KI DRŽI KONEKTOR NA MESTU.

VIJAK, KI ZA PRITJEVANJE KONEKTORJA JE TREBA OBVEZNO PRIVITI ROČNO!

SLIKA 1



SLIKA 2

